



Manual de Uso 8TBox

Menú Principal selector de consolas



Funciones Disponibles:

- Cruz o B -> Selección de Consola o de Juego
- Circulo o A -> Salir o selección anterior
- Cuadrado o Y -> Menú principal
- Pad Arriba y Abajo -> Movimiento
- Righth Shoulder o Left Shoulder -> Movimiento rápido de Selección por próxima letra
- SELECT -> Inserta Créditos
- SELECT + START -> Sale del Juego

