



Configurar Wifi

Si desea utilizar wifi para ver películas y series por KODI o para transferir roms a través de la red en lugar de una memoria USB o cable Ethernet, tendrá que configurar su WIFI.

Para ello deberá acceder mediante el menú “8TBOX Setup”




Luego deberá seleccionar “Configure WIFI”






Accediendo al siguiente menú de conexión



Elija su SSID de una lista:






Escriba su contraseña Wifi (puede tomar un momento para conectarse)



Una vez configurado verá su dirección IP



Seleccione Cancel para Salir.

Nota: Si no se establece la conexión, podría deberse a que la señal del WIFI no es lo suficientemente buena pruebe acercar el Router WIFI.